Stretch hose®

ストレッチホース専用スプレーノズル取扱説明書

この度は、STRETCH HOSE SPRAY NOZZLE<ストレッチホース専用スプレーノズル>をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの取扱い説明書をよくお読みになり、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用ください。尚、この取扱い説明書は、必ず保管し、今後必要の際には、その都度ご覧いただきますよう、お願い申し上げます。

1.安全上のご注意

<ご注意>

●本製品をこの取扱説明書等に記載された使用方法以外の使い方はしないでください。
●破れ、ひび割れ、変色など、異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
●故障･不具合の原因となりますので、水道水以外では使用しないでください。
●スプレーノズルはおもちゃではありません。お子様、幼児の手の届かないところに保管してください。
●取扱説明書は大切に保管してください。

2.使用上のご注意

●水道水で使用してください。お湯は使用しないでください。
●火の近くや高温になるところでは使用しないでください。変形･変色の原因になります。
●使用前は必ず、スプレーノズルが正しく接続されていることを確認してください。

3.ご使用方法

1. スプレーノズル(A)のコネクター(B)を、ねじを回す方向(反時計回り)に回しながら外します。
   ※予めセットされているコネクターを取り外す際、固く締まって取れにくい場合がございます。その場合は、レンチなどを使用して回してください。

2. スプレーノズルをストレッチホースの先端に取付けられているオン/オフバルブ(D)に直接、時計回りに回して取付けてください。
   ※お手持ちの市販のワンタッチタイプのホースジョイント、ホースコネクターを使用しても取り付け可能です。その場合、スプレーノズルからコネクター部分は取り外さずに、そのままにしておきます。ストレッチホース本体に、お手持ちのワンタッチタイプのホースジョイントやホースコネクターなどを取付け、スプレーノズルを取り付けてください。



3. オン/オフバルブ(D)のストッパーは、オン(ホースと並行)にしておいてください。
   ※スプレーノズル先端を人や動物に向けないでください。

4. 水道を開放して水を出し、ストレッチホースをいっぱいまで伸ばします。
5. スプレーノズルから、作業に適したスプレーパターンをお選びください。8種類のスプレーパターンからお選びいただけます。
   (スプレーパターン:シャワー/ミスト/センター/フラット/コーン/ソーカー/フル/アングル)
6. スプレーノズルを手に持ちながらトリガー(C)を握って使用します。握る強さで水量を調整してください。

4.メンテナンス

●変色や破損を防ぐため、高温多湿と直射日光を避け、風通しの良い場所に保管してください。
●汚れを落とすときは中性洗剤を使用してください。(アルコール･ベンジン等は使用しないでください。)
●廃棄の際は、各地域の廃棄物規定に従って処分してください。

中国製

株式会社 e-chance
〒140-0013 東京都品川区南大井 3-24-13
Copyright ©K.K. e-chance All Rights Reserved.